

Instruções para uso remoto (controle remoto)

Nota: Quando o compressor desligar, ele precisa de 2 minutos para ligar novamente.

Seleção de modo: Selecione modo de trabalho, operação econômica, se a temperatura do ambiente for inferior a 21 graus celsius, em modo de aquecimento. Se for maior de 27 graus celsius em modo de resfriamento.

Seletor de velocidade: Automático, Alta, Baixa, Média (4 modos), no modo seco (dry), a velocidade de vento será inferior.

Configurações de temperatura: Funciona entre 16 graus até 30 graus. Não terá a mesma resposta no modo automático e seco.

Seletor de tempo (timer): Timer de desligamento, Timer para ligar e sem timer.

Configuração de tempo (timer): Pode ser utilizado entre 1-16 horas.

Swing (balanço): Swing ligado ou desligado.

Sleep (dormir): Desliga depois de 8 horas.

Muito quente/ Muito frio: Eficaz no modo econômico. Capaz de ajustar a configuração de temperatura 1 grau celsius pra cima ou para baixo depois de pressionar o botão.

ON/ OFF (Ligado/ Desligado): Controle com botão ON (para ligar) e OFF (para desligar).

Instruções Principais (da placa principal)

1: MODO DE EXIBIÇÃO

LIGAR

MODO AUTOMÁTICO: Exibição de temperatura AU no display do controle

MODO COOL (FRIO): Indicador cool (frio) com a luz ligada, apresentação de temperatura (no display)

MODO SECO: Aparece no display do controle por DR

MODO FAN (VENTO/VENTILADOR): Aparece no display do controle por FR

MODO AQUECER: Indicador Heat (quente) com a luz ligada, apresentação de temperatura (no display)

DESLIGAR: Todos os indicadores desligados

SLEEP (DORMIR/ DESLIGAR O AR-CONDICIONADO): Quando no modo sleep (dormir), a iluminação ficará escura, fazendo as pessoas terem um bom descanso, a temperatura é ajustada automaticamente e desliga depois de 8 horas

TIMER ON (TEMPO LIGADO): No display do controle aparece ON (ligado) e flashes, significa que o modo timer está ligado

TIMER OF (TEMPO DESLIGADO): Display do controle aparece normal, significa que o modo timer está desligado

2: OBSERVAÇÃO AOS USUÁRIOS

Para receber as instruções no controle remoto

Botão de emergência: Sem o controle remoto, pressionar esse botão pode ligar o ar-condicionado. Pressionando isso, utilizará o modo cool (frio), a temperatura estará configurada em 26 graus celsius, velocidade do vento automática. Se pressionar novamente entrará no modo heat (calor) com temperatura em 20 graus celsius, velocidade do vento automática, se pressionar novamente o ar-condicionado desliga.

3: INSTRUÇÃO DO COMPENSADOR

No modo heat (calor) ou cool (frio), quando o indicador de luz dos mesmos estiver piscando, significa que o ar-condicionado está configurando a temperatura, ou a compressão chegou em estado de proteção por 3 minutos, compressor desliga nesse momento, quando o indicador de luz estiver ligado, significa que o compressor ligou novamente.

INDICAÇÃO DE FALHA

Quando o sensor de temperatura do quarto apresenta uma falha, a temperatura no display do controle aparecerá por "E1" por favor de novo se o sensor está conectado ou não.

Quando o sensor de temperatura do tubo apresentar um erro, a temperatura no display do controle aparecerá como "E2", por favor cheque se o sensor está conectado ou não.



Parts List

Item	Unit	Quantity
PCB	Pcs	1
Display panel	Pcs	1
Transformer	Pcs	1
Temperature sensor	Pcs	2
Remote control	Pcs	1
Combicon	Set	1

OPÇÃO DE REINICIAR AUTOMÁTICO

Você pode escolher quando usar a função de reinicialização automática (AUTO) dependendo da aplicação prática, método de configuração a seguir:

Passo 1: Quando o sistema está desligado, pressione e segure o botão de emergência  por 5 segundos. Agora o display do controle de temperatura, aparece o símbolo "PI"

Passo 2: Repita e pressione o botão de emergência , para escolher quando usar a função de reinicialização automática. Enquanto isso, a área de display (controle remoto) aparecerá 00 ou 01

00: Indica que a função de reinicialização automática não está em uso (configuração padrão 00)

01: Indica que a função de reinicialização automática está ligada

Passo 3: Finalizado a configuração, não precisa selecionar o botão para confirmar. O sistema irá salvar e retornar automaticamente depois de 10 segundos